


Configurations : Bruit de fond



Comment régler le bruit de fond?

Nuance Audio vous permet de **personnaliser l'intensité du bruit de fond dans votre environnement** lorsque vous utilisez vos lunettes Nuance Audio.

Par exemple, on peut ajuster des sons comme la circulation, la climatisation, les ventilateurs, la pluie, l'aspirateur, etc.




Pour régler les niveaux, touchez l'onglet Bruit de fond dans l'écran d'accueil.



Vous pouvez choisir de les ajuster de trois façons (Réduit, Standard et Accentué).



Comment régler le bruit de fond?



Bruit de fond : Réduit

Vous minimiserez le bruit de fond en le rendant moins perceptible.



Bruit de fond : Standard

Vous percevrez le bruit de fond à son niveau normal.



Bruit de fond : Accentué

Vous percevrez le bruit de fond plus fortement et plus clairement.



Pour consulter la version la plus récente des instructions d'utilisation,
rendez vous sur

[↗ Consultez les instructions d'utilisation](#)